

## Коммерческое предложение

№ 67 от 02-05-2024

### **Плита Gefest 6502-03 0044**

**1 355 руб**

(Цена без учета доставки)



**Общие характеристики:**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Максимальная потребляемая мощность | 7600 Вт           |
| Объем духовки                      | 52 л              |
| Рабочая поверхность                | закаленное стекло |
| Тип варочной панели                | газовая           |
| Тип духовки                        | электрическая     |
| Тип управления                     | механическое      |
| Цвет плиты                         | чёрный            |
| Число газовых конфорок             | 4                 |
| Духовка                            | электрическая     |
| Класс энергопотребления            | A                 |
| Переключатели                      | поворотные        |

**Комплектация:**

|                  |      |
|------------------|------|
| Чугунные решетки | есть |
| Шашлычница       | есть |
| Крышка           | нет  |

**Варочная панель:**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Конфорка с овальной зоной нагрева  | нет     |
| Электроподжиг                      | есть    |
| Газ-контроль конфорок              | есть    |
| Мощность горелки (задняя левая)    | 1800 Вт |
| Мощность горелки (задняя правая)   | 1000 Вт |
| Мощность горелки (передняя левая)  | 1800 Вт |
| Мощность горелки (передняя правая) | 3000 Вт |

**Габариты:**

|         |         |
|---------|---------|
| Ширина  | 60 см   |
| Вес     | 49.7 кг |
| Высота  | 85 см   |
| Глубина | 60 см   |

**Духовой шкаф:**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Количество стекол дверцы духовки | два    |
| Максимальная температура         | 240 °C |
| Подсветка духовки                | есть   |
| Проволочные направляющие         | есть   |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Термостат           | есть          |
| Термоуказатель      | нет           |
| Тип гриля           | электрический |
| Электроподжиг       | нет           |
| Ящик для посуды     | есть          |
| Вертел в духовке    | есть          |
| Гриль               | есть          |
| Дверца              | откидная      |
| Конвекция в духовке | есть          |
| Очистка духовки     | традиционная  |
| Переключатели       | поворотные    |

**Режимы работы духового шкафа:**

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Подогрев посуды                        | нет  |
| Предварительный разогрев духовки       | нет  |
| Размораживание                         | нет  |
| Автоматические программы приготовления | нет  |
| Верхний нагрев                         | есть |
| Нижний нагрев                          | есть |
| Поддержание температуры (подогрев)     | нет  |

**Управление и индикация:**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Защитное отключение          | нет         |
| Индикаторы остаточного тепла | нет         |
| Таймер                       | есть        |
| Тип таймера                  | электронный |
| Утапливаемые ручки           | нет         |
| Часы                         | есть        |
| Блокировка от детей          | нет         |
| Дисплей                      | есть        |
| Звуковой сигнал              | есть        |
| Индикация                    | есть        |