

## Коммерческое предложение


№ 94 от 04-05-2024

### **Плита Smeg TR103IGR2**

**20 320 руб**

(Цена без учета доставки)





**Общие характеристики:**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Объем духовки           | 181 л          |
| Рабочая поверхность     | стеклокерамика |
| Ретродизайн             | есть           |
| Тип варочной панели     | индукционная   |
| Тип духовки             | электрическая  |
| Тип управления          | электронное    |
| Цвет плиты              | серый          |
| Класс энергопотребления | A              |

**Комплектация:**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Чугунные решетки   | есть |
| Щиток              | есть |
| Глубокий противень | 1    |
| Крышка             | нет  |

**Варочная панель:**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Число двухконтурных конфорок | 5   |
| Число индукционных конфорок  | 5   |
| Booster                      | нет |

**Габариты:**

|         |          |
|---------|----------|
| Ширина  | 100 см   |
| Вес     | 121.4 кг |
| Высота  | 90 см    |
| Глубина | 60 см    |

**Духовой шкаф:**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Количество стекол дверцы духовки | три           |
| Максимальная температура         | 250 °C        |
| Мощность гриля                   | 2700 Вт       |
| Подсветка духовки                | есть          |
| Проволочные направляющие         | есть          |
| Телескопические направляющие     | есть          |
| Термостат                        | есть          |
| Термоуказатель                   | нет           |
| Тип гриля                        | электрический |
| Вертел в духовке                 | нет           |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Гриль               | есть     |
| Дверца              | откидная |
| Конвекция в духовке | есть     |
| Очистка духовки     | паровая  |

### **Режимы работы духового шкафа:**

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Количество режимов работы              | 6    |
| Подогрев посуды                        | нет  |
| Предварительный разогрев духовки       | нет  |
| Размораживание                         | есть |
| Автоматические программы приготовления | нет  |
| Вентиляционный нагрев                  | есть |
| Нижний + верхний нагрев                | есть |
| Нижний нагрев + конвекция              | есть |
| Поддержание температуры (подогрев)     | нет  |

### **Управление и индикация:**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Таймер               | есть        |
| Тип таймера          | электронный |
| Утапливаемые ручки   | нет         |
| Автоматика закипания | нет         |
| Блокировка от детей  | есть        |
| Звуковой сигнал      | есть        |
| Индикация            | есть        |