

## Коммерческое предложение


№ 62 от 22-05-2024

### **Духовой шкаф Kaiser EH 6306 R**

**3 703 руб**

(Цена без учета доставки)





**Общие характеристики:**

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Количество уровней направляющих | 5                           |
| Настенное размещение            | нет                         |
| Объем духовки                   | 79 л                        |
| Приготовление на пару           | нет                         |
| Ретродизайн                     | нет                         |
| Способ подключения              | независимая                 |
| Телескопические направляющие    | есть                        |
| Тип духовки                     | электрическая               |
| Функция микроволновой печи      | нет                         |
| Функция СВЧ                     | нет                         |
| Цвет                            | нержавеющая сталь<br>чёрный |
| Цвет фурнитуры                  | нержавеющая сталь           |
| Электронная книга рецептов      | нет                         |
| Фильтр от запахов               | нет                         |
| Внутреннее покрытие             | эмаль                       |
| Газ-контроль                    | нет                         |
| Дополнительная духовка          | нет                         |
| Класс энергопотребления         | A                           |
| Конвекция                       | есть                        |
| Материал панели управления      | стекло/металл               |
| Металлические направляющие      | есть                        |

**Комплектация:**

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Камень для пиццы                        | нет                 |
| Количество противней                    | 2                   |
| Материал противня                       | эмалированная сталь |
| Приспособление для извлечения противней | есть                |
| Противень                               | есть                |
| Решетка                                 | 1                   |
| Сетевой кабель                          | в комплекте         |
| Термощуп                                | есть                |
| Ящик для посуды и принадлежностей       | нет                 |
| Вертел                                  | нет                 |
| Встроенная посудомойка                  | нет                 |

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Глубокий противень                    | 1                                                    |
| Дополнительные принадлежности         | прямоугольная<br>решетка-гриль ухват<br>для противня |
| Плоский противень                     | 1                                                    |
| <b>Духовой шкаф:</b>                  |                                                      |
| Количество стекол дверцы духовки      | три                                                  |
| Подсветка камеры                      | есть                                                 |
| Проволочные направляющие              | есть                                                 |
| Съемное стекло дверцы                 | есть                                                 |
| Термостат                             | есть                                                 |
| Тип гриля                             | инфракрасный                                         |
| Тип освещения                         | галогеновое                                          |
| Функциональность                      | многофункциональная                                  |
| Электроподжиг                         | нет                                                  |
| Вентилятор охлаждения                 | есть                                                 |
| Две камеры с отдельным приготовлением | нет                                                  |
| Дверца духовки                        | откидная                                             |
| Зеркальная дверца                     | нет                                                  |
| Очистка духовки                       | эмаль легкой очистки<br>каталитическая               |
| Пароварка                             | нет                                                  |
| Плавное закрывание дверцы             | нет                                                  |

**Размеры ниши для встраивания:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Ширина ниши  | 56 см   |
| Высота ниши  | 58.5 см |
| Глубина ниши | 50 см   |

**Режимы работы духового шкафа:**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Программа размораживания   | есть |
| Режим "шаббат"             | нет  |
| Режим для пиццы            | есть |
| Число режимов нагрева      | 15   |
| Верхний нагрев             | есть |
| Верхний нагрев + конвекция | есть |
| Гриль                      | есть |

|                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Двухсторонний нагрев + конвекция   | есть                                                                  |
| Дополнительные режимы              | кольцевой элемент +<br>нижний + верхний<br>Пицца кольцевой<br>элемент |
| Медленное приготовление            | есть                                                                  |
| Нижний нагрев + верхний нагрев     | есть                                                                  |
| Нижний нагрев + конвекция          | есть                                                                  |
| Низкотемпературное приготовление   | есть                                                                  |
| Поддержание температуры (подогрев) | есть                                                                  |

### Управление и индикация:

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Индикатор остаточного тепла     | нет                |
| Индикация времени приготовления | есть               |
| Отложенный старт                | есть               |
| Подсветка ручек управления      | нет                |
| Программатор                    | электронный        |
| Самодиагностика неисправностей  | нет                |
| Световой индикатор нагрева      | нет                |
| Сенсорная панель управления     | есть               |
| Система защиты от детей         | есть               |
| Таймер                          | есть               |
| Тип таймера                     | с отключением      |
| Удаленное управление (Wi-Fi)    | нет                |
| Утапливаемые ручки управления   | нет                |
| Часы                            | есть               |
| Блокировка дисплея              | есть               |
| Вид управления                  | сенсорное          |
| Дисплей                         | есть               |
| Звуковой сигнал                 | есть               |
| Индикация                       | светодиодный экран |
| Пауза                           | есть               |
| Переключатели                   | сенсорные          |

### Габариты и вес:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ширина            | 59.4 см  |
| Ширина в упаковке | 66 см    |
| Вес               | 37.25 кг |

---

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Вес в упаковке     | 39.25 кг |
| Высота             | 59.4 см  |
| Высота в упаковке  | 64.4 см  |
| Глубина            | 54.3 см  |
| Глубина в упаковке | 57.4 см  |